PLAYBASE HAMMOCK



BERG

WELCO
TO OUR WORLD

IT'S YOUR NOW

ME

S

HI BERGER This BERG will make you jump, ride and fly the outdoors. With fresh air in your hair and this BERG at your side, you feel strong wherever you fly. Feel confident, even when the road ahead is bumpy. Feel at home, the moment you step outside. Because you know the sky is yours. And you are about to touch it.

REGISTER YOUR BERG

Register your new BERG product now, unlock free extras and become a true BERGER via
BERG.com/registration

CONTENT

What is in the box? *4*
Make sure you have everything.

How to install it? *5*
Follow the steps, easy as that.

What to know? *7*
Warnings, info and warranty.

Ready to go!
The outdoors is yours. Enjoy it.

Although we know you can do it yourself please read the manual carefully and check out our instruction videos on **YouTube.com/BERGtoys**

UNPACKING



1



2 4x



3 2x



3 2x



4 2x



5

INSTALLATI





1





PLAYBASE M



2A



ON

PLAYBASE L



2B



3B

PLAYBASE XL



2C



3C



LET'S GO!

ENGLISH

1. Warnings

- IMPORTANT - Read instructions prior to first use and keep for future reference!
- For general safety instructions of this accessory in combination with the BERG PlayBase frame see section “User guidelines” of the PlayBase frame manual.
- This accessory is only suitable for assembly on the BERG PlayBase Frame. Always read the BERG PlayBase frame manual in combination with this manual.
- Do not leave your child unattended. This is not a toy.
- Adult assembly required.
- Adult supervision required.
- Not suitable for children under 36 months.
- Only for domestic use.
- We advise the removal and storage of this product during rain, wind and in the winter because the material will wear rapidly and fungus can appear inside the product.
- When storing the hammock, dismantle all fastenings and keep them out of reach of children.
- Strangulation hazard - loose fastening straps can cause strangulation.
- Do not use the hammock if parts are damaged or lost.
- The minimum clearance from the bottom of the hammock to the ground shall not be less than 20 cm when the hammock is loaded.
- Do not fasten two or more straps together. They are not designed for this use and could lead to significant injury.
- The hammock is not a swing device.
- The maximum total load is: 150 kg.

2. Inspection and maintenance

To ensure the safety of the users of the product, the product has to be subjected to the safety inspections and maintenance instructions mentioned below. If not carried out regularly the product could become a hazard.

- Clean with a soft cloth and lukewarm water. Use neutral soap if necessary.
- Replace defective parts in accordance with the manufacturers’ instructions.
- Any worn or replaced parts must be disposed according local guidelines. Pay attention to the environment.

Before each use
- Check condition
- Check for wear and tear and replace if needed
- Check straps, carabiner hooks, stitching and fabric itself for evidence of deterioration or changes due to weathering effects.

3. Warranty

- Inappropriate use or faulty application of the product is explicitly forbidden and absolves the manufacturer of all liability. Modifications made by the customer to the original product (for example the adding of an accessory) shall be carried out according the instructions of the manufacturer.
- The owner of this BERG product has the following warranty on this product:
- The product has a warranty of 3 years from the date of purchase.
- Parts that are liable to wear and tear (such as ropes), the influences of weather (such as rust and discolouration) and the foam inside are excluded from warranty.
- Check www.BERG.com for extensive warranty regulations.

NEDERLANDS

1. Waarschuwingen

- BELANGRIJK - Lees de instructies voor het eerste gebruik en bewaar ze voor toekomstig gebruik!
- Voor algemene veiligheidsinstructies van dit accessoire in combinatie met het BERG PlayBase frame zie hoofdstuk “Gebruikersrichtlijnen” van de handleiding van het PlayBase frame.
- Dit accessoire is alleen geschikt voor montage op het BERG PlayBase Frame. Lees altijd de BERG PlayBase frame handleiding in combinatie met deze handleiding.
- Laat uw kind nooit zonder toezicht achter. Dit is geen speelgoed.
- Te monteren door een volwassene.
- Toezicht door een volwassene is vereist.
- Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden.
- Alleen voor thuisgebruik.
- We raden aan het product weg te halen en op te bergen tijdens regen, wind en in de winter, aangezien het materiaal snel zal slijten en er schimmel kan ontstaan aan de binnenkant van het product.
- Wanneer u de hangmat opbergt, maak dan alle bevestigingen los en bewaar ze buiten het bereik van kinderen.
- Verwurigingsgevaar - losse bevestigingsbanden kunnen verwurging veroorzaken.
- Gebruik de hangmat niet indien er onderdelen beschadigd zijn of ontbreken.
- De minimale afstand van de onderkant van het hangmat tot de grond dient niet minder te zijn dan 20 cm wanneer de hangmat belast is.
- Maak geen twee of meer banden aan elkaar vast. Ze zijn niet ontworpen voor dit gebruik en kunnen leiden tot aanzienlijk letsel.
- De hangmat is geen schommel.
- Het product is geschikt voor een totale belasting van 150 kg.

2. Controle en onderhoud

Om de veiligheid van de gebruikers van het product te garanderen, dient het product te worden onderworpen aan de veiligheidsinspecties en de onderhoudsinstructies die hieronder vermeld staan. Indien deze niet regelmatig worden uitgevoerd, kan het product een gevaar gaan vormen.

- Maak schoon met een zachte doek en lauwwarm water. Gebruik hierbij eventueel neutrale zeep.
- Vervang de defecte onderdelen volgens de instructies van de fabrikant.
- Versleten of vervangen onderdelen dienen afgevoerd te worden volgens de lokale richtlijnen. Houd rekening met het milieu.

Vóór elk gebruik
- Controleer staat
- Controleer op slijtage en vervang indien nodig
- Controleer de banden, karabijn haken, stiknaden en de stof zelf op tekenen van slijtage of veranderingen door weersinvloeden.

3. Garantie

- Oneigenlijk gebruik of een onjuiste toepassing van het product is expliciet verboden en ontheft de fabrikant van alle aansprakelijkheid. Wijzigingen door de klant aan het oorspronkelijke product (bijvoorbeeld het toevoegen van een accessoire) zal worden gedaan in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.
- De eigenaar van dit BERG-product heeft de volgende garantie op dit product:
- Het product heeft een garantie van 3 jaar vanaf de aankoopdatum.
- Onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage (zoals touwen), de weersinvloeden (zoals roest en verkleuring) en het schuimrubber aan de binnenkant vallen niet onder de garantie.
- Ga naar www.BERG.com voor de uitgebreide garantiebepalingen.

DEUTSCH

1. Achtung

- WICHTIG - Lesen Sie die Anweisungen vor dem ersten Gebrauch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf!
- Allgemeine Sicherheitsanweisungen für dieses Zubehör in Verbindung mit dem BERG PlayBase-Rahmen finden Sie im Abschnitt „Benutzerrichtlinien" der Bedienungsanleitung für den PlayBase-Rahmen.
- Dieses Zubehör ist nur für die Montage am BERG PlayBase-Rahmens geeignet. Lesen Sie immer das Handbuch des BERG PlayBase-Rahmens zusammen mit diesem Handbuch.
- Lassen Sie Ihr Kind nicht unbeaufsichtigt. Dies ist kein Spielzeug.
- Der Zusammenbau ist durch einen Erwachsenen vorzunehmen.
- Beaufsichtigung durch einen Erwachsenen ist erforderlich.
- Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet.
- Nur für den Heimgebrauch.
- Wir empfehlen, das Produkt bei Regen, Wind und im Winter herauszunehmen und zu lagern, da sich das Material schnell abnutzt und sich auf der Innenseite des Produkts Schimmel bilden kann.
- Wenn Sie die Hängematte verstauen, lösen Sie alle Befestigungen und bewahren Sie diese außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Strangulationsgefahr - lose Befestigungsgurte können Strangulationen verursachen.
- Hängematte nicht verwenden, wenn Teile beschädigt oder verloren sind.
- Der Mindestabstand zwischen der Unterseite des Produkts und dem Boden darf 20 cm nicht unterschreiten, wenn die Hängematte belastet ist.
- Befestigen Sie nicht zwei oder mehr Befestigingsgurte aneinander. Sie sind nicht für diese Verwendung ausgelegt und können zu erheblichen Verletzungen führen.
- Die Hängematte ist keine Schaukelvorrichtung.
- Das Produkt ist für eine Gesamtlast von 150 kg geeignet.

2. Prüfung und Wartung

Um die Sicherheit der Benutzer des Produkts zu gewährleisten, muss das Produkt den unten genannten Sicherheitsprüfungen und Wartungsanweisungen unterzogen werden. Bei nicht regelmäßiger Durchführung kann das Produkt zu einer Gefahr werden.

- Mit einem weichen Tuch und lauwarmem Wasser reinigen. Bei Bedarf eine neutrale Seife verwenden.
- Ersetzen Sie defekte Teile gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Verschlissene oder ausgetauschte Teile müssen entsprechend den örtlichen Richtlinien entsorgt werden. Achten Sie auf die Umwelt.

Vor jeder Nutzung
- Zustand prüfen
- Prüfen Sie auf Verschleiß und tauschen Sie sie bei Bedarf aus
- Überprüfen Sie Befestigungsgurte, Karabinerhaken, Nähte und den Stoff selbst auf Anzeichen von Beschädigungen oder Veränderungen aufgrund von Witterungseinflüssen.

3. Garantie

- Eine unsachgemäße Verwendung oder fehlerhafte Anwendung des Produkts sind ausdrücklich untersagt und entbindet den Hersteller von jeglicher Haftung. Änderungen, die der Kunde am Originalprodukt vornimmt (z. B. das Hinzufügen eines Zubehörs), müssen gemäß den Anweisungen des Herstellers durchgeführt werden.
- Für dieses Produkt gewährt BERG dem Eigentümer die folgenden Garantien:
- Das Produkt hat eine Garantie von 3 Jahren ab dem Kaufdatum.
- Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Teile, die Verschleiß (z. B. Seile), und Witterungseinflüssen (z. B. Rost und Verfärbungen) unterliegen sowie Schaumstoffteile.
- Unter www.BERG.com finden Sie umfangreiche Garantiebestimmungen.

FRANÇAIS

1. Attention

- IMPORTANT - Veuillez lire les instructions avant toute première utilisation et conservez-les pour référence ultérieure !
- Pour les instructions générales de sécurité de cet accessoire en combinaison avec le cadre BERG PlayBase, voir la section “Directives d’utilisation” du manuel du cadre PlayBase.
- Cet accessoire ne convient qu'au montage sur le cadre BERG PlayBase. Lisez toujours le manuel du cadre PlayBase en combinaison avec ce manuel.
- Ne laissez pas votre enfant sans surveillance. Ceci n'est pas un jouet.
- Assemblage par un adulte requis.
- La surveillance d’un adulte est nécessaire.
- Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.
- Réservé à un usage familial.
- Nous vous conseillons de démonter et de stocker ce produit en cas de pluie, de vent et en hiver car les matériaux s'usent rapidement et des champignons peuvent apparaître à l'intérieur du produit.
- Lorsque vous rangez le hamac, démontez toutes les attaches et gardez-les hors de portée des enfants.
- Danger de strangulation - les sangles de fixation lâches peuvent provoquer une strangulation.
- N'utilisez pas le hamac si des pièces sont endommagées ou perdues.
- La distance minimale entre le bas du hamac et le sol ne doit pas être inférieure à 20 cm lorsque le hamac est chargé.
- Ne fixez pas deux bandes ou plus ensemble. Ils ne sont pas conçus pour cet usage et pourraient entraîner des blessures graves.
- Le hamac n'est pas une balançoire.
- Ce produit est prévu pour une charge totale de 150 kg.

2. Inspection et maintenance

Pour garantir la sécurité des utilisateurs de ce produit, celui-ci doit être soumis aux inspections de sécurité et aux instructions de maintenance mentionnées ci-dessous. Sans un suivi régulier, le produit peut devenir dangereux.

- Nettoyez avec un chiffon doux et de l'eau tiède. Utilisez un savon neutre si nécessaire.
- Remplacez les pièces défectueuses conformément aux instructions du fabricant.
- Toutes les pièces usées ou remplacées doivent être éliminées conformément à la réglementation locale. Faites attention à l'environnement.

Avant chaque utilisation
- Cérifier l'état
- Vérifiez l’usure et remplacez-le si nécessaire
- Vérifiez les sangles, les mousquetons, les coutures et le tissu lui-même pour détecter tout signe de détérioration ou de modification due aux intempéries.

3. Garantie

- Une utilisation inappropriée ou une mauvaise application du produit est formellement interdite et dégage le fabricant de toute responsabilité. Les modifications apportées par le client au produit original (par exemple l'ajout d'un accessoire) doivent être effectuées conformément aux instructions du fabricant.
- Le responsable de ce produit BERG bénéficie de la garantie suivante:
- Le produit bénéficie d'une garantie de 3 ans à compter de la date d'achat.
- Les pièces susceptibles de s’user (comme les cordes), les influences des intempéries (comme la rouille et la décoloration) et la mousse intérieure sont exclues de la garantie.
- Consultez le site www.BERG.com pour connaître les conditions détaillées de la garantie.

ESPAÑOL

1. Advertencias

- IMPORTANTE - Lea las instrucciones antes del primer uso y consérvelas para futuras consultas.
- Para las instrucciones generales de seguridad de este accesorio en combinación con el marco BERG PlayBase, consulte la sección “Directrices de uso” del manual del marco PlayBase.
- Este accesorio solo es adecuado para su montaje en BERG PlayBase Frame. Siempre lea el manual de fotogramas de PlayBase junto con este manual.
- No dejes a tu hijo sin supervisión. Esto no es un juguete.
- Se requiere ensamblaje por un adulto.
- Es necesaria la vigilancia de una persona adulta.
- No conviene para niños menores de 36 meses.
- Solo para uso doméstico.
- Aconsejamos retirar y almacenar este producto durante la lluvia, viento y el invierno porque el material se desgastará rápidamente y pueden aparecer hongos en el interior del producto.
- Cuando guarde la hamaca, desmonte todos los elementos de sujeción y manténgalos fuera del alcance de los niños.
- Peligro de estrangulamiento - las correas de sujeción sueltas pueden causar estrangulamiento.
- No uses la hamaca si las piezas están dañadas o perdidas.
- La distancia mínima entre la parte inferior de la hamaca y el suelo no deberá ser inferior a 20 cm cuando la hamaca esté cargada.
- No sujete dos o más bandas juntas. No están diseñados para este uso y podrían provocar lesiones graves.
- La hamaca no es un columpio.
- El producto es apto para una carga total de 150 kg.

2. Inspección y mantenimiento

Para garantizar la seguridad de los usuarios del producto, el producto debe someterse a las inspecciones de seguridad y las instrucciones de mantenimiento que se mencionan a continuación. Si no se lleva a cabo con regularidad, el producto podría convertirse en un

peligro.

- Límpialo con un paño suave y agua tibia. Si es necesario, utiliza jabón neutro.
- Reemplazar las piezas defectuosas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Cualquier pieza desgastada o reemplazada debe desecharse de acuerdo con las pautas locales. Presta atención al medio ambiente.

Antes de cada uso
- Verificar condición
- Verificar el desgaste y reemplazarlo si fuera necesario
- Comprueba las correas, los mosquetones, las costuras y el propio tejido para detectar cualquier signo de deterioro o alteración debido a los efectos de la intemperie.

3. Garantía

- El uso inadecuado o la aplicación incorrecta del producto están explícitamente prohibidos y exoneran al fabricante de toda responsabilidad. Las modificaciones realizadas por el cliente al producto original (por ejemplo, la adición de un accesorio) se llevarán a cabo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- El propietario de este producto BERG tiene la siguiente garantía sobre este producto:
- El producto tiene una garantía de 3 años a partir de la fecha de compra.
- Las piezas que puedan sufrir desgaste (como cuerdas), las influencias del clima (como óxido y decoloración) y las piezas interiores están excluidas de la garantía.
- Visita www.BERG.com para conocer las extensas regulaciones de garantía.

ITALIANO

1. Avvertenze

- IMPORTANTE - Leggere le istruzioni prima del primo utilizzo e conservarle per riferimenti futuri.
- Per le istruzioni generali sulla sicurezza di questo accessorio in combinazione con il telaio BERG PlayBase, vedere la sezione “Linee guida per l’utente” del manuale del telaio PlayBase.
- Questo accessorio è adatto solo per il montaggio su BERG PlayBase Frame. Leggere sempre il manuale del telaio PlayBase in combinazione con questo manuale.
- Non lasciare i bambini incustoditi. Questo prodotto non è un giocattolo.
- Richiesto assemblaggio da parte di un adulto.
- È richiesta la sorveglianza di un adulto.
- Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi.
- Solo per uso domestico.
- Si consiglia di rimuovere il prodotto e di metterlo al riparo in caso di pioggia, vento e durante l'inverno, poiché il materiale si usura rapidamente e possono svilupparsi funghi al suo interno.
- Quando riponi l'amaca, smonta tutti i dispositivi di fissaggio e tienili fuori dalla portata dei bambini.
- Pericolo di strangolamento - le cinghie di fissaggio allentate possono causare lo strangolamento.
- Non utilizzare l'amaca se i componenti sono danneggiati o smarriti.
- La distanza minima tra la parte inferiore dell'amaca e il suolo non deve essere inferiore a 20 cm quando l'amaca è caricata.
- Non allacciare due o più cinturini insieme. Non sono progettati per questo uso e potrebbero causare lesioni gravi.
- L'amaca non può essere usata per dondolarsi.
- Il prodotto è adatto per un carico totale di 150 kg.

2. Ilspezione e manutenzione

Per garantire la sicurezza degli utenti, il prodotto deve essere soggetto alle ispezioni di sicurezza e agli interventi di manutenzione descritti di seguito. Se i controlli non vengono svolti periodicamente, il prodotto potrebbe rappresentare un pericolo.

- Pulire con un panno morbido e acqua tiepida. Se necessario, utilizzare un sapone neutro.
- Sostituire i componenti difettosi secondo le istruzioni del produttore.
- Eventuali componenti usurati o sostituiti devono essere smaltiti secondo le normative locali. Rispetta l'ambiente.

Prima di ogni utilizzo
- Controllare le condizioni
- Verificare lo stato di usura e sostituire i componenti se necessario
- Controllare le cinghie, i moschettoni, le cuciture e il tessuto stesso per verificare la presenza di segni di deterioramento o alterazioni dovute agli agenti atmosferici.

3. Garanzia

- Si vietano espressamente l'uso improprio o l'applicazione errata del prodotto, nel qual caso si solleva il produttore da qualsiasi responsabilità. Le modifiche che il cliente effettua sul prodotto originale (per esempio l'aggiunta di un accessorio) devono avvenire secondo le istruzioni del produttore.
- Il proprietario di questo prodotto BERG gode della seguente garanzia:
- Il prodotto ha una garanzia di 3 anni dalla data d'acquisto.
- I componenti soggetti a usura (come le corde), all'effetto delle intemperie (come ruggine e scolorimento) e le parti in schiuma sono escluse dalla garanzia.
- Visitare il sito www.BERG.com per visionare il regolamento completo della garanzia.

DANSK

1. Advarsler

- VIGTIGT - Læs instruktionerne før første brug, og gem dem til senere brug.
- For generelle sikkerhedsanvisninger for dette tilbehør

i kombination med BERG PlayBase-rammen, se afsnittet"Brugervejledning"i manualen til PlayBase-rammen.
- Dette tilbehør er kun egnet til montering på BERG PlayBase Frame. Læs altid PlayBase-rammemanualen i kombination med denne manual.
- Efterlad ikke dit barn uden opsyn. Dette er ikke legetøj.
- Samling skal foretages af en voksen.
- Voksent opsyn påkrævet.
- Ikke egnet til børn under 36 måneder.
- Kun til privat brug.
- Vi anbefaler fjernelse og opbevaring af dette produkt under regn, blæst og om vinteren, fordi materialet slides hurtigt, og der kan opstå svampe inde i produktet.
- Når du opbevarer hængekøjen, skal du afmontere alle fastgørelseselementer og opbevare dem utilgængeligt for børn.
- Kvælningsfare - løse fastgørelsesremme kan forårsage kvælning.
- Brug ikke hængekøjen, hvis dele er beskadiget eller mistet.
- Afstanden fra hængekøjenes bund til jorden må ikke være mindre end 20 cm, når hængekøjen er belastet.
- Fastgør ikke to eller flere bånd sammen. De er ikke designet til denne brug og kan føre til betydelig skade.
- Hængekøjen er ikke en gynge.
- Produktet er egnet til total belastning på 150 kg.

2. Inspektion og vedligeholdelse

For at sikre brugernes sikkerhed skal produktet underkastes nedennævnte sikkerhedsinspektioner og vedligeholdelsesvejledninger. Hvis disse ikke udføres regelmæssigt, kan produktet udgøre en risiko.

- Rengør med en blød klud og lunkent vand. Brug om nødvendigt en neutral sæbe.
- Udskift defekte dele i overensstemmelse med producentens anvisninger.
- Slidte eller udskiftede dele skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer. Pas på miljøet.

Før hver brug
- Undersøg tilstand
- Undersøg for slitage og udskift hvis nødvendigt
- Kontroller stropper, karabinhager, sømme og selve stoffet for tegn på slitage eller ændringer som følge af vejrpåvirkninger.

3. Garanti

- Uhensigtsmæssig brug eller forkert anvendelse af produktet er udtrykkeligt forbudt og fritager producenten for ethvert ansvar. Ændringer foretaget af kunden på det originale produkt (f.eks. tilføjelse af tilbehør) skal udføres i henhold til producentens instruktioner.
- Ejeren af dette BERG-produkt har følgende garanti på dette produkt:
- Produktet har en garanti på 3 år fra købsdatoen.
- Dele, der kan blive slidt (f.eks. reb), påvirkning af vejret (såsom rust og misfarvning) og skumdele er undtaget fra garantien.
- Se www.BERG.com for udførlige garantibestemmelser.

SVENSKA

1. Varningar

- VIKTIGT - Läs instruktionerna före första användning och spara dem för framtida referens.
- För allmänna säkerhetsanvisningar för detta tillbehör i kombination med BERG PlayBase-ramen, se avsnittet "Användaranvisningar" i manualen för PlayBase-ramen.
- Detta tillbehör är endast lämpligt för montering på BERG PlayBase Frame. Läs alltid PlayBase rammanual i kombination med denna manual.
- Lämna inte ditt barn utan tillsyn. Detta är inte en leksak.
- Montering av vuxen krävs.
- Tillsyn av vuxen krävs.
- Inte lämplig för barn under 36 måneder.
- Endast för hemmabruk.
- Vi rekommenderar att denna produkt avlägsnas och lagras under regn, blåst och vinter för materialet slits snabbt och svamptillväxt kan uppstå på insidan av produkten.
- När du förvarar hängmattan ska du ta bort alla fästdon och förvara dem utom räckhåll för barn.
- Risk för strypning - lösa spännband kan orsaka strypning.
- Använd inte hängmattan om delar är skadade eller fattas.
- Avståndet mellan hängmattans undersida och marken får inte vara mindre än 20 cm när hängmattan är belastad.
- Fäst inte två eller flera band tillsammans. De är inte avsedda för denna användning och kan leda till betydande skador.
- hängmattan är inte en gunganordning.
- Produkten är lämplig för en total belastning på 150 kg.

2. Kontroll och underhållsinstruktioner

För att säkra produktanvändarnas säkerhet ska produkten genomgå följande säkerhetskontroller och underhållsinstruktioner. Om de inte utförs regelbundet kan produkten medföra en risk.

- Rengör med en mjuk trasa och ljummet vatten. Använd vid behov en mild tvål.
- Ersätt bristfälliga delar i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Slitna eller ersatta delar ska kasseras enligt lokala anvisningar. Uppmärksamma miljön.

Före varje användning
- Kontrollera tillståndet
- Kontrollera eventuellt slitage och hål och ersätt vid behov
- Kontrollera remmar, karbinhakar, sömmar och själva tyget för att se om det finns tecken på slitage eller förändringar till följd av väderpåverkan.

3. Garanti

- Oriktig användning eller felaktig tillämpning av denna produkt är uttryckligen förbjudet och befriar tillverkaren från allt ansvar. Ändringar som kunden gör på den ursprungliga produkten (till exempel tillägg av ett tillbehör) ska utföras enligt tillverkarens instruktioner.
- Ägaren till denna BERG-produkt har följande garanti för produkten:
- Produkten har en garanti på 3 år från inköpsdatum.
- Delar som sannolikt slits och rivs (så som rep), väderpåverkan (så som rost och missfärgning) och skumdelar utesluts ur garantin.
- Se www.BERG.com för omfattande garantibestämmelser.

NORSK

1. Advarsler

- VIKTIGT - Les instruksjonene før første gangs bruk, og oppbevar for fremtidig referanse!
- For generelle sikkerhetsinstruksjoner for dette tilbehøret i kombinasjon med BERG PlayBase-rammen, se avsnittet "Brukerveiledning" i PlayBase-rammehåndboken.
- Dette tilbehøret er kun egnet for montering på BERG PlayBase Frame. Les alltid PlayBase-rammemanualen i kombinasjon med denne håndboken.
- Ikke la barnet være uten tilsyn. Dette er ikke et leketøy.
- Montering av voksen påkrevd.
- Brukes under tilsyn av voksne.
- Ikke egnet for barn under 36 måneder.
- Kun til privat bruk.
- Vi anbefaler at dette produktet fjernes og oppbevares under regn, vind og vinter, da materialet slites raskt og det kan oppstå sopp inne i produktet.
- Når du oppbevarer hengekøya, må du fjerne alle festene og oppbevare dem utilgjengelig for barn.
- Kvelningsfare – løse festestropper kan forårsake kvelning.
- Ikke bruk hengekøyen hvis deler er skadet eller tapt.
- Minimumsavstanden fra bunnen av hengekøya til bakken skal ikke være mindre enn 20 cm når hengekøya er belastet.
- Ikke fest to eller flere bånd sammen. De er ikke designet for denne bruken, og kan føre til betydelige skader.
- Hengekøyen er ikke en svingenhet.
- Produktet er egnet for en total belastning på 150 kg.

2. Inspeksjon og vedlikehold

For å sikre sikkerheten til brukerne av produktet, må produktet utsettes for sikkerhetsinspeksjonene og vedlikeholdsinstruksjonene som nevnt nedenfor. Hvis det ikke utføres regelmessig, kan produktet bli farlig.

- Rengjør med en myk klut og lunkent vann. Bruk nøytral såpe om nødvendig.
- Skift ut defekte deler i henhold til produsentens anvisninger.
- Slitte eller utskiftede deler må kastes i henhold til lokale retningslinjer. Vær oppmerksom på miljøet.

Før hver bruk
- Kontroller tilstanden
- Se etter slitasje, og skift ut om nødvendig
- Kontroller stropper, karabinkroker, sømmer og selve stoffet for tegn på slitasje eller endringer som skyldes værpåvirkning.

3. Garanti

- Upassende eller feil bruk av produktet er uttrykkelig forbudt, og fritar produsenten for alt ansvar. Endringer gjort av kunden på det opprinnelige produktet (for eksempel tilsetning av tilbehør) skal utføres i henhold til produsentens instruksjoner.
- Eieren av dette BERG-produktet har følgende garanti på produktet:
- Produktet har en 3-års garanti fra kjøpsdatoen.
- Deler som kan bli utslitt (slik som tau), påvirkes av vær (slik som rust og misfarging) og skummet inni, utelukkes fra garantien.
- Sjekk www.BERG.com for omfattende garantiforskrifter.

SUOMI

1. Varoitukset

- TÄRKEÄÄ - Lue ohjeet ennen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ne myöhempää käyttöä varten!
- Yleiset turvallisuusohjeet tämän lisävarusteen käyttöön yhdessä BERG PlayBase-kehikon kanssa löytyvät PlayBase-kehikon käyttöoppaan "Käyttöohjeet"-osiosta.
- Tämä lisävaruste soveltuu asennettavaksi vain BERG PlayBase-kehikkoon. Lue aina PlayBase-kehikon käyttöopas tämän oppaan ohella.
- Älä jätä lasta ilman valvontaa. Tämä ei ole lelu.
- Aikuisen koottava.
- Käytettävä aikuisen valvonnassa.
- Ei sovellu alle 36 kuukauden ikäisille lapsille.
- Ainoastaan kotikäyttöön.
- Suosittelemme tämän tuotteen poistamista ja varastoimista sateen, tuulen ja talven ajaksi, koska materiaali kuluu nopeasti ja tuotteen sisälle voi ilmestyä sieniä.
- Kun varastoit riippumattoa, irrota kaikki kiinnikkeet ja pidä ne lasten ulottumattomissa.
- Kuristumisvaara – löysät kiinnityshihnat voivat aiheuttaa kuristumisen.
- Älä käytä riippumattoa, jos jotkut osat ovat vahingoittuneita tai osia puuttuu.
- Riippumaton pohjan ja maan välisen vähimmäiskorkeuden on oltava vähintään 20 cm, kun riippumatto on kuormitettu.
- Älä kiinnitä kahta tai useampaa nauhaa yhteen. Niitä ei ole suunniteltu tähän käyttöön, ja ne voivat aiheuttaa vakavia vammoja.
- Riippumatto ei ole keinu.
- Enimmäiskokonaiskuorma: 150 kg.

2. Tarkastus ja kunnossapito

Tuotteen käyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi tuotteelle on tehtävä alla mainitut turvatarkastukset ja kunnossapitotoimet. Jos näitä ei suoriteta säännöllisesti, tuote voi aiheuttaa vaaran.

- Puhdista pehmeällä liinalla ja haalealla vedellä. Käytä tarvittaessa neutraalia saippuaa.
- Vaihda vialliset osat valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Hävitä kaikki kuluneet ja vaihdetut osat paikallisten sääntöjen mukaisesti. Kunnioita ympäristöä.

Ennen jokaista käyttökertaa
- Tarkista kunto
- Tarkista kulumisen varalta ja vaihda tarvittaessa
- Tarkista hihnat, karabiinikoukut, ompeleet ja kangas itsessään kulumisen tai säävaikutusten aiheuttamien muutosten varalta.

3. Takuu

- Tuotteen epäasianmukainen käyttö ja virheellinen asennus on nimenomaisesti kielletty, ja ne vapauttavat valmistajan kaikesta vastuusta. Asiakkaan alkuperäiseen tuotteeseen tekemät muutokset (esimerkiksi lisävarusteen lisääminen) on suoritettava valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tämän BERG-tuotteen omistajalla on seuraava takuu tälle tuotteelle:
- Tuotteella on 3 vuoden takuu ostopäivästä alkaen.
- Kulumiselle alttiit osat (kuten köydet), sään vaikutukset (kuten ruoste ja värimuutokset) ja vaahtomuoviosat eivät kuulu takuun piiriin.
- Tarkista kattavat takuumääräykset osoitteesta www.BERG.com.

POLSKI

1. Ostrzeżenia

- WAŻNE - Przed pierwszym użyciem przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość!
- Ogólne instrukcje bezpieczeństwa dla tego akcesorium stosowanego w połączeniu z ramą BERG PlayBase znajdują się w części „Wskazówki dla użytkownika", zamieszczonej w instrukcji obsługi ramy PlayBase.
- To akcesorium nadaje się wyłącznie do montażu na ramie BERG PlayBase. Zawsze należy przeczytać instrukcję obsługi ramy PlayBase w połączeniu z niniejszą instrukcją.
- Nie zostawiać dziecka bez opieki. Produkt nie jest zabawką.
- Wymagany montaż przez osobę dorosłą.
- Wymagany nadzór osoby dorosłej.
- Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy.
- Wyłącznie do użytku domowego.
- W okresie zimowym, wiatr i podczas deszczu produkt najlepiej zdemontować i zmagazynować, w przeciwnym razie materiał szybko się zużyje, a wewnątrz produktu może pojawić się grzyb.
- Podczas przechowywania hamaka należy zdemontować wszystkie elementy mocujące i przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Niebezpieczeństwo uduszenia – luźne paski mocujące mogą spowodować uduszenie.
- Nie używać hamaka, jeśli części są uszkodzone lub zagubiły się.
- Minimalna odległość od spodu hamaka do podłoża nie może być mniejsza niż 20 cm, gdy hamak jest obciążony.
- Nie łączyć ze sobą dwóch lub większej liczby taśm. Nie są one przeznaczone do tego celu, a nieprzestrzeganie tej instrukcji wiąże się z ryzykiem poważnych obrażeń.
- Hamak nie jest huśtawką.
- Maksymalne obciążenie całkowite: 150 kg.

2. Przegląd i konserwacja

Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom, produkt musi być poddawany kontrolom bezpieczeństwa, a konserwacja przeprowadzana zgodnie z instrukcją poniżej. Jeśli czynności nie będą wykonywane regularnie, produkt może stanowić zagrożenie.

- Wyczyść miękką ściereczką i letnią wodą. W razie potrzeby użyj neutralnego mydła.
- Wymień wadliwe części zgodnie z instrukcjami producentów.
- Wszelkie zużyte lub wymienione części należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Należy dbać o środowisko.

Przed każdym użyciem
- Sprawdzić stan.
- Sprawdzić pod kątem zużycia i wymienić w razie potrzeby.
- Należy sprawdzić paski, karabińczyki, szwy oraz sam materiał pod kątem śladów zużycia lub zmian spowodowanych działaniem czynników atmosferycznych.

3. Gwarancja

- Niewłaściwe lub błędne zastosowanie produktu jest wyraźnie zabronione i zwalnia producenta z wszelkiej odpowiedzialności. Modyfikacje dokonane przez Klienta w oryginalnym produkcie (np. dodanie akcesorium) należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta.
- Właściciel tego produktu BERG posiada następującą gwarancję na ten produkt:
- Produkt objęty jest 3-letnią gwarancją od daty zakupu.
- Części podatne na zużycie (takie jak liny), działanie czynników atmosferycznych (takich jak rdza i odbarwienia) oraz wewnętrzna pianka nie są objęte gwarancją.
- Obszerne przepisy dotyczące gwarancji można znaleźć na stronie www.BERG.com.

ČEŠTINA

1. Varování

- DŮLEŽITÉ - Před prvním použitím si přečtěte návod a uschovejte ho pro budoucí použití!
- Obecné bezpečnostní pokyny k tomuto příslušenství v kombinaci s rámem BERG PlayBase naleznete v části „Pokyny pro uživatele“ v příručce k rámu PlayBase.
- Toto příslušenství je vhodné pouze pro montáž na rám základny BERG PlayBase. Vždy si přečtěte návod k rámu PlayBase v kombinaci s tímto návodem.
- Nenechávejte dítě bez dozoru. Nejedná se o hračku.
- Nutné sestavení hračky dospělou osobou.
- Nutný dohled dospělé osoby.
- Nevhodné pro děti mladší 36 měsíců.
- Jen pro domácí použití.
- Během deště, vítr a přes zimu doporučujeme tento výrobek odstranit a uložit, protože materiál se rychle opotřebovává a uvnitř výrobku se mohou objevit plísně.
- Při skladování houpací sítě demontujte všechny upevňovací prvky a uchovávejte je mimo dosah dětí.
- Nebezpečí uškrcení – volná upínací popruhy mohou způsobit uškrcení.
- Houpací síť nepoužívejte, pokud jsou její části poškozené nebo ztracené.
- Minimální vzdálenost od spodní hrany houpací sítě k zemi nesmí být při zatížení sítě menší než 20 cm.
- Nespojujte dva nebo více gum dohromady. Nejsou pro toto použití určeny a mohlo by dojít k vážnému zranění.
- Houpací síť není houpačka.
- Maximální celkové zatížení je: 150 kg.

2. Kontrola a údržba

K zajištění bezpečnosti uživatelů výrobku je nutné u výrobku provádět bezpečnostní kontroly a řídit se pokyny pro údržbu uvedenými níže. Pokud se kontroly neprovádí pravidelně, může být výrobek nebezpečný.

- Čistěte měkkým hadříkem a vlažnou vodou. V případě potřeby použijte neutrální mýdlo.
- Vadné díly vyměňte v souladu s pokyny výrobce.
- Jakékoli opotřebované nebo vyměněné díly musí být zlikvidovány v souladu s místními směrnicemi. Chraňte životní prostředí.

Před každým použitím
- Zkontrolujte stav instalace.
- Zkontrolujte opotřebení jednotlivých součástí a v případě potřeby je vyměňte.
- Zkontrolujte popruhy, karabiny, švy a samotnou látku, zda nevykazují známky opotřebení nebo změny způsobené povětrnostními vlivy.

3. Záruka

- Jiné než doporučené správné použití nebo chybná instalace výrobku jsou výslovně zakázány a zbavují výrobce veškeré odpovědnosti. Úpravy prováděné zákazníkem na originálním výrobku (např. přidání příslušenství) se musí provádět podle pokynů výrobce.
- Majitel tohoto výrobku BERG získává na tento výrobek následující záruku:
- Na výrobek se vztahuje záruka 3 roky od data zakoupení.
- Záruka se nevztahuje na díly, které podléhají opotřebení (např. lana), působení povětrnostních vlivů (např. reznutí a změna barvy) a vnitřní pěnu.
- Podrobné záruční předpisy najdete na www.BERG.com.

PORTUGUÊS

1. Avisos

- IMPORTANTE - Leia as instruções antes da primeira utilização e guarde-as para futura consulta!
- Para obter instruções gerais de segurança deste acessório em combinação com a estrutura BERG PlayBase, consulte a secção "Diretrizes do utilizador" do manual da estrutura PlayBase.
- Este acessório só é adequado para montagem na estrutura BERG PlayBase. Leia sempre o manual da estrutura PlayBase em conjunto com este manual.
- Não deixe o seu filho sem vigilância. Isto não é um brinquedo.
- Necessária montagem por um adulto.
- Requere a vigilância de um adulto.
- Contra-indicado para crianças com menos de 36 meses.
- Apenas para uso doméstico.
- Aconselhamos a remoção e armazenamento deste produto durante a chuva, vento e o inverno, pois o material desgasta-se rapidamente e podem aparecer fungos no interior do produto.
- Ao guardar a rede, desmonte todos os fechos e mantenha-os fora do alcance das crianças.
- Risco de estrangulamento - as correias de fixação soltas podem causar estrangulamento.
- Não utilizar a cama de rede se as peças estiverem danificadas ou perdidas.
- A distância mínima entre a parte inferior da rede e o solo não deve ser inferior a 20 cm quando a rede estiver carregada.
- Não prender duas ou mais bandas juntas. Estas não foram concebidas para esta utilização e podem provocar ferimentos graves.
- A cama de rede não é um baloiço.
- A carga total máxima é de: 150 kg.

2. Inspeção e manutenção

Para garantir a segurança dos utilizadores do produto, o mesmo tem de ser sujeito a inspeções de segurança e as instruções de manutenção têm de ser cumpridas conforme abaixo mencionado. Se tal não for cumprido regularmente o produto pode tornar-se perigoso.

- Limpe com um pano macio e água morna. Se necessário, utilize sabão neutro.
- Substitua as peças defeituosas de acordo com as instruções do fabricante.
- Quaisquer peças desgastadas ou substituídas têm de ser eliminadas de acordo com as instruções das entidades locais. Preste atenção ao ambiente,

Antes de cada utilização
- Verifique o estado
- Verifique o desgaste e substitua-as se for necessário

- Verifique as correias, os mosquetões, as costuras e o próprio tecido para detectar sinais de deterioração ou alterações causadas pelos efeitos da intempérie.

3. Garantia

- A utilização não adequada ou aplicação incorreta são explicitamente proibidas, pelo que o fabricante fica isento de qualquer responsabilidade. As modificações ao produto original feitas pelo cliente (por exemplo a inclusão de um acessório) devem ser efetuadas de acordo com as instruções do fabricante.
- O proprietário(a) deste produto BERG tem a seguinte garantia aplicada ao mesmo:
- O produto tem uma garantia de 3 anos a partir da data da compra.
- As peças sujeitas a desgaste (como as cordas), as influências atmosféricas (como a ferrugem e a descoloração) e a espuma no interior estão excluídas da garantia.
- Aceda a www.BERG.com para obter regras mais abrangentes relativamente à garantia.

ROMÂNĂ

1. Avertismente

- IMPORTANT - Citiți instrucțiunile înainte de prima utilizare și păstrați-le pentru a le putea consulta în viitor!
- Pentru instrucțiuni generale de siguranță ale acestui accesoriu în combinație cu cadrul BERG PlayBase, consultați secțiunea „Instrucțiuni pentru utilizator" din manualul cadrului PlayBase.
- Acest accesoriu este adecvat numai pentru asamblarea pe cadrul BERG PlayBase. Citiți întotdeauna manualul cadrului PlayBase în combinație cu acest manual.
- Nu vă lăsați copilul nesupravegheat. Aceasta nu este o jucărie.
- Este necesară asamblarea de către un adult.
- Este necesară supravegherea de către un adult.
- Nerecomandat copiilor mai mici de 36 de luni.
- Numai pentru uz casnic.
- Vă recomandăm să mutați și să depozitați acest produs în timpul ploii, vânt și al iernii, deoarece materialul se va uza rapid și se pot forma ciuperci în interiorul produsului.
- Când depozitați hamacul, demontați toate elementele de fixare și păstrați-le la îndemâna copiilor.
- Pericol de strangulare - curelele de fixare slăbite pot provoca strangularea.
- Nu utilizați hamacul dacă piesele acestuia sunt deteriorate sau pierdute.
- Distanța minimă dintre partea inferioară a hamacului și sol nu trebuie să fie mai mică de 20 cm atunci când hamacul este încărcat.
- Nu fixați împreună două sau mai multe benzi. Acestea nu sunt proiectate pentru această utilizare și ar putea duce la vătămări grave.
- Hamacul nu este un dispozitiv tip leagăn.
- Sarcina totală maximă este de: 150 kg.

2. Inspecție și întreținere

Pentru a asigura siguranța utilizatorilor produsului, produsul trebuie să fie inspectat pentru siguranță și să respecte instrucțiunile de întreținere menționate mai jos. Dacă nu se efectuează în mod regulat, produsul poate deveni periculos.

- Curățați cu o cârpă moale și apă călduță. Dacă este necesar, folosiți săpun neutru.
- Înlocuiți piesele defecte în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
- Orice piesă uzată sau înlocuită trebuie eliminată în conformitate cu instrucțiunile locale. Acordați atenție mediului înconjurător.

Înainte de fiecare utilizare

- Verificați starea
- Verificați dacă sunt uzate și rupte și înlocuiți-le dacă este necesar
- Verificați curelele, carabinierele, cusăturile și materialul în sine pentru a depista semne de deteriorare sau modificări cauzate de intemperii.

3. Garanție

- Utilizarea necorespunzătoare sau aplicarea defectuoasă a produsului este interzisă în mod explicit și exonerează producătorul de orice răspundere. Modificările produsului original (de ex., adăugarea unui accesoriu) efectuate de către client trebuie efectuate în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
- Proprietarul acestui produs BERG beneficiază de următoarea garanție pentru acest produs:
- Produsul are o garanție de 3 ani de la data achiziției.
- Piesele care sunt supuse uzurii (cum ar fi frânghiile), influențelor vremii (cum ar fi rugina și decolorarea) și spuma din interior sunt excluse din garanție.
- Consultați pagina www.BERG.com pentru reglementări detaliate privind garanția.

БЪЛГАРСКИ

1.Предупреждения

- ВАЖНО - Прочетете инструкциите преди първата употреба и ги запазете за бъдещи справки!
- За общите инструкции за безопасност на този аксесоар в комбинация с рамката BERG PlayBase вижте раздел „Указания за потребителя" в ръководството за рамката PlayBase.
- Този аксесоар е подходящ само за монтаж върху рамката BERG PlayBase. Винаги четете ръководството за работа с рамката PlayBase заедно с това ръководство.
- Не оставяйте детето си без надзор. Това не е играчка.
- Изисква се сглобяване от възрастен.
- Изисква се наблюдение от възрастен.
- Неподходящо за деца под 36 месеца.
- За употреба само в домашни условия.
- Препоръчваме този продукт да се прибира и съхранява по време на дъжд и през зимата, тъй като материалът се износва бързо и във вътрешността му могат да се появят гъбички.
- Когато съхранявате хамака, разглобете всички закопчалки и ги дръжте извън обсега на децата.

- Опасност от удушаване - разхлабените ремъци за закрепване могат да причинят удушаване.
- Не използвайте хамака, ако частите му са повредени или изгубени.
- Минималното разстояние от долната част на хамака до земята не трябва да бъде по-малко от 20 см, когато хамакът е натоварен.
- Не закрепвайте два или повече ластика заедно. Те не са предназначени за тази употреба и може да доведе до сериозни наранявания.
- Хамакът не е уред за люлеене.
- Максималното общо натоварване е: 150 кг.

2. Инспекция и поддръжка

За да се гарантира безопасността на потребителите на продукта, той трябва да бъде подложен на посочените по-долу проверки за безопасност и инструкции за поддръжка. Ако не се извършват редовно, продуктът може да стане опасен.

- Почистете с мека кърпа и хладка вода. При необходимост използвайте неутрален сапун.
- Заменете дефектните части в съответствие с инструкциите на производителя.
- Всички износени или заменени части трябва да се изхвърлят съгласно местните разпоредби. Обърнете внимание на околната среда.

Преди всяка употреба
- Проверете състоянието
- Проверете за износване и подменете, ако е необходимо
- Проверете ремъците, карабинерите, шевовете и самата материя за признаци на износване или промени, причинени от атмосферни влияния.

3. Гаранция

- Неподходящата употреба или неправилното приложение на продукта е изрично забранено и освобождава производителя от всякаква отговорност. Модификации, направени от клиента по оригиналния продукт (например добавяне на аксесоар), трябва да се извършват съгласно инструкциите на производителя.
- Собственикът на този продукт на BERG има следната гаранция за този продукт:
- Продуктът има гаранция от 3 години от датата на закупуване.
- Частите, които са подложени на износване (като въжета), атмосферни влияния (като ръжда и промяна на цвета) и пяната вътре, са изключени от гаранцията.
- Проверете на www.BERG.com за подробни гаранционни разпоредби.

HRVATSKI

1. Upozorenja

- VAŽNO - Prije prve upotrebe pročitajte upute i sačuvajte ih za buduću upotrebu!
- Za opće sigurnosne upute za ovu dodatnu opremu u kombinaciji s okvirom BERG PlayBase pogledajte odjeljak „Smjernice za korisnike“ u priručniku za okvir PlayBase.
- Ova dodatna oprema je prikladna samo za montažu na BERG PlayBase okvir. Uvijek pročitajte priručnik za PlayBase okvir zajedno s ovim priručnikom.
- Ne ostavljajte dijete bez nadzora. Ovo nije igračka.
- Mora sklopiti odrasla osoba.
- Obvezan je nadzor odrasle osobe.
- Nije prikladno za djecu mlađu od 36 mjeseci.
- Samo za uporabu u domu.
- Savjetujemo uklanjanje i skladištenje ovog proizvoda tijekom kiše, vjetar i zime jer će se materijal brzo istrošiti i unutar proizvoda se mogu pojaviti gljivice.
- Prilikom skladištenja viseće mreže rastavite sve pričvrsne elemente i držite ih izvan dohvata djece.
- Opasnost od davljenja - labava remeni za pričvršćivanje može uzrokovati davljenje.
- Ne koristite viseću mrežu ako su dijelovi oštećeni ili izgubljeni.
- Minimalni razmak od dna viseće mreže do tla ne smije biti manji od 20 cm kada je viseća mreža opterećena.
- Nemojte spajati dvije ili više traka zajedno. Nisu dizajnirane za ovu upotrebu i mogu uzrokovati ozbiljne ozljede.
- Hammock nije uređaj za ljuljanje.
- Maksimalno ukupno opterećenje je: 150 kg.

2. IInspekcija i održavanje

Kako bi se osigurala sigurnost korisnika proizvoda, proizvod se mora podvrgnuti sigurnosnim pregledima i uputama za održavanje navedenim u nastavku. Ako se ne provode redovito, proizvod može postati opasan.

- Očistite mekom krpom i mlakom vodom. Po potrebi upotrijebite neutralni sapun.
- Zamijenite neispravne dijelove u skladu s uputama proizvođača.
- Svi istrošeni ili zamijenjeni dijelovi moraju se zbrinuti u skladu s lokalnim propisima. Obratite pozornost na okoliš.

Prije svake upotrebe
- Provjerite stanje
- Provjerite ima li habanja i zamijenite ako je potrebno
- Provjerite remene, karabiner-kuke, šavove i samu tkaninu radi tragova propadanja ili promjena uzrokovanih vremenskim utjecajima.

3. Jamstvo
- Neprimjerena upotreba ili pogrešna primjena proizvoda izričito je zabranjena i oslobađa proizvođača svake odgovornosti. Preinake koje kupac napravi na originalnom proizvodu (na primjer dodavanje dodatne opreme) moraju se izvršiti prema uputama proizvođača.
- Vlasnik ovog BERG proizvoda ima sljedeće jamstvo na ovaj proizvod:
- Proizvod ima jamstvo od 3 godine od datuma kupnje.
- Dijelovi koji su podložni habanju (poput užadi), utjecajima vremenskih uvjeta (poput hrđe i promjene boje) i pjena unutar uređaja isključeni su iz jamstva.
- Opsežne jamstvene propise potražite na www.BERG.com.

EESTI

1. Hoiatused

- TÄHTIS - Enne esmakordset kasutust lugege juhendit ja hoidke see edaspidiseks alles.
- Selle tarviku ja BERG Playbase'i raami kombinatsiooni üldised ohutusjuhised leiate Playbase'i raami juhendis jaotisest „Kasutussuunised".
- See tarvik sobib ainult BERG Playbase'i raamile paigaldamiseks. Lugege seda kasutusjuhendit alati koos Playbase'i raami kasutusjuhendiga.
- Ärge jätke oma last järelevalveta. See ei ole mänguasi.
- Nõutav on kokkupanek täiskasvanu poolt.
- Nõutav järelevalve täiskasvanu poolt.
- Ei ole sobiv alla 36 kuu vanustele lastele.
- Ainult koduseks kasutamiseks.
- Soovitame selle toote eemaldada ja hoiule panna vihma sadamise korral ja tuul ning talvel, sest materjal kulub kiiresti ja toote sees võivad seened vohama hakata.
- Hammoki hoiustamisel eemaldage kõik kinnitused ja hoidke need laste eest varjatud kohas.
- Poomisoht: lahtised kinnitusrihmad võivad põhjustada kägistamist.
- Ärge kasutage võrkkiike, kui osad on kahjustatud või puudu.
- Hammoki põhja ja maapinna vaheline minimaalne kõrgus peab koormuse korral olema vähemalt 20 cm.
- Ärge pange kaht või enamat rihma kokku. Need ei ole selliseks kasutamiseks ette nähtud ja võivad põhjustada märkimisväärseid vigastusi.
- Võrkkiik ei ole kiikumisseade.
- Suurim lubatud kogukoormus on 150 kg.

2. Kontroll ja hooldus

Toote kasutajate ohutuse tagamiseks tuleb toote ohutust allpool esitatud viisil kontrollida ja hooldada. Kui seda ei tehta regulaarselt, võib toode ohtlikuks muutuda.

- Puhasta pehme lapiga ja leige veega. Vajaduse korral kasuta neutraalset seepi.
- Asendage defektsed osad välja tootja juhtnööride kohaselt.
- Kõik kulunud või asendatud osad tuleb kõrvaldada kohalikele suuniste kohaselt. Pöörake tähelepanu keskkonnale.

Enne iga kasutamist
- Kontrollige seisukorda.
- Kontrollige kulumist ja vajaduse korral asendage.
- Kontrollige rihmu, karabiinhaake, õmblusi ja kangast, et tuvastada ilmastikutingimuste mõjul tekkinud kulumise või muutuste märke.

3. Garantii

- Toote sobimatu kasutamine või vale rakendamine on sõnaselgelt keelatud ja vabastab tootja igasugusest vastutusest. Kliendi tehtud muudatused algsele tootele (näiteks tarviku lisamine) tuleb teha tootja juhtnööride kohaselt.
- Selle BERGI toote omanikul on sellele tootele järgmine garantii.
- Tootel on kolmeaastane garantii alates ostukuupäevast.
- Garantii alla ei kuulu kuluvad osad (nt köied), ilmastikumõjud (nt rooste ja värvikadu) ning vahtplastist sisemus.
- Täielikud garantiitingimused leiate veebisaidilt www.BERG.com.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

1. Προειδοποιήσεις

- ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε τις οδηγίες πριν από την πρώτη χρήση και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά!
- Για τις γενικές οδηγίες ασφαλείας αυτού του εξαρτήματος σε συνδυασμό με τον σκελετό BERG PlayBase ανατρέξτε στην ενότητα «Οδηγίες για τους χρήστες» του εγχειριδίου του σκελετού PlayBase.
- Αυτό το εξάρτημα είναι κατάλληλο μόνο για συναρμολόγηση στο πλαίσιο BERG PlayBase. Να διαβάζετε πάντα το εγχειρίδιο του σκελετού PlayBase σε συνδυασμό με το παρόν εγχειρίδιο.
- Μην αφήνετε το παιδί σας χωρίς επίβλεψη. Αυτό δεν είναι παιχνίδι.
- Απαιτείται συναρμολόγηση από ενήλικα.
- Απαιτείται επίβλεψη από ενήλικα.
- Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 36 μηνών.
- Μόνο για οικιακή χρήση.
- Σας συμβουλεύουμε να αφαιρείτε και να αποθηκεύετε αυτό το προϊόν κατά τη διάρκεια της βροχής και τον χειμώνα, επειδή το υλικό φθείρεται γρήγορα και μπορεί να εμφανιστούν μύκητες στο εσωτερικό του προϊόντος.
- Κατά την αποθήκευση της αιώρας, αποσυναρμολογήστε όλα τα εξαρτήματα στερέωσης και φυλάξτε τα μακριά από παιδιά.
- Κίνδυνος στραγγαλισμού – οι χαλαροί ιμάντες στερέωσης μπορεί να προκαλέσουν στραγγαλισμό.
- Μη χρησιμοποιείτε την αιώρα εάν τα εξαρτήματα έχουν υποστεί ζημιά ή έχουν χαθεί.
- Το ελάχιστο ύψος από το κάτω μέρος της αιώρας έως το έδαφος δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 20 cm όταν η αιώρα είναι φορτωμένη.
- Μην συνδέετε δύο ή περισσότερες ταινίες μαζί. Δεν έχουν σχεδιαστεί για αυτή τη χρήση και θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σημαντικό τραυματισμό.
- Η αιώρα δεν είναι συσκευή αιώρησης.
- Το μέγιστο συνολικό φορτίο είναι: 150 kg.

2. Επιθεώρηση και συντήρηση

Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των χρηστών του προϊόντος, το προϊόν πρέπει να υπόκειται στους ελέγχους ασφαλείας και στις οδηγίες συντήρησης που αναφέρονται παρακάτω. Εάν δεν εκτελούνται τακτικά, το προϊόν θα μπορούσε να αποτελέσει κίνδυνο.

- Καθαρίστε με ένα μαλακό πανί και χλιαρό νερό. Χρησιμοποιήστε ουδέτερο σαπούνι, αν χρειαστεί.
- Αντικαταστήστε τα ελαττωματικά εξαρτήματα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

- Τυχόν φθαρμένα ή αντικατασταθέντα εξαρτήματα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις τοπικές οδηγίες. Δώστε προσοχή στο περιβάλλον.

Πριν από κάθε χρήση
- Έλεγχος κατάστασης
- Ελέγξτε για φθορά και αντικαταστήστε αν χρειάζεται.
- Ελέγξτε τους ιμάντες, τα καραμπίνερ, τις ραφές και το ίδιο το ύφασμα για τυχόν σημάδια φθοράς ή αλλοιώσεις που οφείλονται στις καιρικές συνθήκες.

3. Εγγύηση

- Η ακατάλληλη χρήση ή η εσφαλμένη εφαρμογή του προϊόντος απαγορεύεται ρητά και απαλλάσσει τον κατασκευαστή από κάθε ευθύνη. Οι τροποποιήσεις που πραγματοποιεί ο πελάτης στο αρχικό προϊόν (π.χ. προσθήκη εξαρτήματος) πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Ο κάτοχος αυτού του προϊόντος BERG έχει την ακόλουθη εγγύηση για το προϊόν αυτό:
- Το προϊόν έχει εγγύηση 3 ετών από την ημερομηνία αγοράς.
- Εξαιρούνται από την εγγύηση τα μέρη που υπόκεινται σε φθορά (όπως τα σχοινιά), οι επιδράσεις των καιρικών συνθηκών (όπως η σκουριά και ο αποχρωματισμός) και ο αφρός στο εσωτερικό.
- Ελέγξτε στο www.BERG.com για τους κανονισμούς επέκτασης εγγύησης.

MAGYAR

1. Figyelmeztetések

- FONTOS - Első használat előtt olvassa el a használati útmutató, és őrizze meg azt a későbbiekre!
- A tartozék BERG PlayBase vázzal kombinált használatára vonatkozó általános biztonsági utasításokat lásd a PlayBase váz kézikönyvében, a Felhasználói iránymutatások alatt.
- Ez a tartozék csak a BERG PlayBase vázra történő felszerelésre alkalmas. Mindig olvassa el a PlayBase váz kézikönyvét ezzel a kézikönyvvel együtt.
- Ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül. Ez nem játék.
- Felnőtt szerelje össze.
- Felnőtt felügyelete szükséges.
- Csak 36 hónaposnál idősebb gyermekek számára alkalmas.
- Csak otthoni használatra.
- Javasoljuk, hogy esőben és télen távolítsa el és tárolja a terméket, mert az anyag gyorsan kopik, és a termék belsejében gombásodás léphet fel.
- A függőágy tárolásakor szerelje le az összes rögzítést, és tartsa azokat gyermekektől elzárva.
- Fojtásveszélyes - a laza rögzítőpántok fojtásveszélyesek
- Ne használja a függőágyat, ha az alkatrészek sérültek vagy elvesztek.
- A függőágy aljától a talajig mért minimális távolságnak terhelés mellett legalább 20 cm-nek kell lennie.
- Ne rögzítsen egymáshoz két vagy több szalagot. Ezeket nem erre a használatra tervezték, és jelentős sérülésekhez vezethet.
- A függőágy nem hinta.
- A maximális összterhelés: 150 kg.

2. Ellenőrzés és karbantartás

A terméket használók biztonsága érdekében a terméken el kell végezni az alábbi biztonsági ellenőrzéseket és karbantartási utasításokat. Ha ezt nem végzik el rendszeresen, a termék veszélyessé válhat.

- Tisztítsa meg puha ruhával és langyos vízzel. Szükség esetén használjon semleges szappant.
- Cserélje ki a hibás alkatrészeket a gyártó utasításainak megfelelően.
- Az elhasználódott vagy kicserélt alkatrészeket a helyi irányelveknek megfelelően kell leselejtezni. Figyeljen a környezetvédelemre.

Minden használat előtt
- Ellenőrizze az állapotot
- Ellenőrizze az elhasználódás szempontjából, és szükség esetén cserélje ki.
- Ellenőrizze a hevedereket, a karabinerhorgokat, a varrásokat és magát az anyagot is, hogy nincs-e rajtuk az időjárás hatására bekövetkezett kopás vagy elváltozás.

3. Jótállás

- A termék nem megfelelő használata vagy hibás alkalmazása kifejezetten tilos, és mentesíti a gyártót minden felelősség alól. A vásárló által az eredeti terméken végzett módosításokat (például tartozék hozzáadása) a gyártó utasításai szerint kell elvégezni.
- A BERG termék tulajdonosa a következő garanciát vállalja a termékre:
- A termékre a vásárlástól számított 3 év garancia vonatkozik.
- Az elhasználódásnak kitett alkatrészekre (pl. kötelek), az időjárási hatásokra (pl. rozsda és elszíneződés) és a belső habszivacsra nem vonatkozik a jótállás.
- Tekintse meg a www.BERG.com honlapon a jótállás részletes ismertetését.

LATVIEŠU

1. Brīdinājumi

- SVARĪGI - Pirms pirmās lietošanas izlasiet instrukciju un saglabājiet turpmākai izmantošanai.
- Vispārīgus drošības norādījumus par šo piederumu kombinācijā ar BERG PlayBase rāmi skatiet PlayBase rāmja rokasgrāmatas sadaļā "Lietotāja vadlīnijas".
- Šis piederums ir piemērots tikai montāžai uz BERG PlayBase rāmja. Vienmēr kopā ar šo rokasgrāmatu lasiet PlayBase rāmja rokasgrāmatu.
- Neatstājiet bērnu bez uzraudzības. Šī nav rotaļlieta.
- Jāsaliek pieaugušam cilvēkam.
- Nepieciešama pieaugušo uzraudzība.
- Nav piemērots bērniem, kas jaunāki par 36 mēnešiem.
- Izmantot tikai mājās.
- Iesakām noņemt un uzglabāt šo izstrādājumu lietus un ziemas laikā, jo materiāls ātri nodilst un

izstrādājuma iekšpusē var parādīties sēnīte.
- Uzglabājot šūpuļtīklu, atvienojiet visus stiprinājumus un glabājiet tos bērniem nepieejamā vietā.
- Nožņaugšanās risks - vaļīgas stiprinājuma siksnas var izraisīt žņaugšanu.
- Nelietojiet šūpuļtīklu, ja tā detaļas ir bojātas vai pazaudētas.
- Minimālais attālums no šūpuļtīkla apakšas līdz zemei nedrīkst būt mazāks par 20 cm, ja šūpuļtīkls ir noslogots.
- Nesavienojiet divas vai vairākas saites kopā. Tās nav paredzētas šādai lietošanai un var radīt nopietnas traumas.
- Šūpuļtīkls nav šūpošanās ierīce.
- Maksimālā kopējā slodze: 150 kg.

2. Pārbaude un apkope

Lai nodrošinātu izstrādājuma lietotāju drošību, izstrādājumam ir jāveic turpmāk minētās drošības pārbaudes un apkopes. Ja to nedara regulāri, izstrādājums var kļūt bīstams.

- Notīriet ar mīkstu drānu un remdenu ūdeni. Vajadzības gadījumā izmantojiet neitrālu ziepju šķidrumu.
- Bojātās detaļas nomainiet saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
- Visas nolietotās vai nomainītās daļas jāiznīcina saskaņā ar vietējām vadlīnijām. Padomājiet par apkārtējo vidi.

Pirms katras lietošanas
- Pārbaudiet stāvokli
- Pārbaudiet nolietojumu un vajadzības gadījumā nomainiet
- Pārbaudiet siksnas, karabīnes, šuves un pašu audumu, lai konstatētu, vai nav redzamas nolietošanās pazīmes vai izmaiņas, kas radušās atmosfēras iedarbības dēļ.

3. Garantija

- Izstrādājuma neatbilstoša vai nepareiza lietošana ir nepārprotami aizliegta un atbrīvo ražotāju no jebkādas atbildības. Klienta veiktās izmaiņas oriģinālajā izstrādājumā (piemēram, pievienojot piederumu) jāveic saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
- Šī BERG izstrādājuma īpašniekam ir šāda garantija šim izstrādājumam:
- Izstrādājumam ir 3 gadu garantija no iegādes datuma.
- Garantija neattiecas uz dilstošajām detaļām (piemēram, virvēm), laikapstākļu ietekmi (piemēram, rūsa un krāsas maiņa) un putuplasta iekšpusi.
- Lai uzzinātu plašākus garantijas noteikumus, apmeklējiet vietni www.BERG.com.

LIETUVIŲ

1. Įspėjimai

- SVARBU - Prieš pirmą kartą naudodami perskaitykite instrukcijas ir išsaugokite jas ateičiai!
- Bendrieji saugos nurodymai, kaip naudoti šį priedą kartu su „BERG PlayBase“ rėmu, pateikti „PlayBase“ rėmo vadovo skyriuje „Naudotojo gairės“.
- Šis priedas tinka montuoti tik ant „BERG PlayBase“ rėmo. Visada skaitykite „PlayBase“ rėmo vadovą kartu su šiuo vadovu.
- Nepalikite vaiko be priežiūros. Tai nėra žaislas.
- Surinkti turi suaugusieji.
- Būtina suaugusiųjų priežiūra.
- Netinka vaikams iki 36 mėnesių.
- Tik buitiniam naudojimui.
- Patariame šį gaminį nuimti ir laikyti per lietų ir žiemą, nes medžiaga greitai dėvisi, o gaminio viduje gali atsirasti grybelis.
- Laikydami hamaką, išardykite visas tvirtinimo detales ir laikykite jas vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Pavojus pasismaugti - laisvi tvirtinimo dirželiai gali sukelti užspringimą.
- Nenaudokite hamako, jei dalys yra pažeistos arba pamestos.
- Kai hamakas yra apkrautas, mažiausias atstumas nuo hamako apačios iki žemės turi būti ne mažesnis kaip 20 cm.
- Nesutvirtinkite dviejų ar daugiau juostų kartu. Jos neskirtos tokiam naudojimui ir gali sukelti rimtų sužalojimų.
- Hamakas nėra supamasis įrenginys.
- Didžiausia bendra apkrova - 150 kg.

2. Apžiūra ir priežiūra

Siekiant užtikrinti gaminio naudotojų saugą, gaminį reikia tikrinti pagal toliau nurodytas saugos patikros ir techninės priežiūros instrukcijas. Jei jos nebus atliekamos reguliariai, gaminys gali kelti pavojų.

- Valykite minkštu skudurėliu ir drungnu vandeniu. Jei reikia, naudokite neutralius muilus.
- Pakeiskite sugedusias dalis pagal gamintojo nurodymus.
- Visas susidėvėjusias arba pakeistas dalis reikia utilizuoti laikantis vietinių reikalavimų. Atkreipkite dėmesį į aplinką.

Prieš kiekvieną naudojimą
- Patikrinkite būklę
- Patikrinkite, ar nesusidėvėjo, ir, jei reikia, pakeiskite.
- Patikrinkite dirželius, karabinius, siūles ir pačią medžiagą, ar nėra nusidėvėjimo požymių ar pokyčių, atsiradusių dėl atmosferos poveikio.

3. Garantija

- Netinkamas gaminio naudojimas arba netinkamas pritaikymas yra griežtai draudžiamas ir atleidžia gamintoją nuo bet kokios atsakomybės. Kliento atlikti originalaus gaminio pakeitimai (pavyzdžiui, priedo pridėjimas) turi būti atliekami pagal gamintojo instrukcijas.
- Šio „BERG“ gaminio savininkui suteikiama ši garantija:
- Gaminiui suteikiama 3 metų garantija nuo įsigijimo datos.
- Garantija netaikoma dalims, kurios gali susidėvėti (pvz., virvėms), oro sąlygoms (pvz., rūdims ir spalvos pokyčiams) ir viduje esančioms putoms.

- Išsamias garantijos taisykles rasite www.BERG.com.

SLOVENČINA

1. Upozornenia

- DÔLEŽITÉ - Pred prvým použitím si prečítajte návod na použitie a uschovajte si ho pre budúce použitie!
- Všeobecné bezpečnostné pokyny pre toto príslušenstvo v kombinácii s rámom BERG PlayBase nájdete v časti „Pokyny pre používateľov“ v návode k rámu PlayBase.
- Toto príslušenstvo je vhodné len na montáž na rám základne BERG PlayBase. Vždy si prečítajte návod k rámu PlayBase v kombinácii s týmto návodom.
- Nenechávajte svoje dieťa bez dozoru. Toto nie je hračka.
- Vyžaduje sa montáž dospelými osobami.
- Vyžaduje sa dohľad dospelej osoby.
- Nevhodné pre deti mladšie ako 36 mesiacov.
- Iba na domáce použitie.
- Tento výrobok odporúčame odstrániť a uskladniť počas dažďa, vietor a zimy, pretože materiál sa rýchlo opotrebuje a vo vnútri výrobku sa môžu objaviť plesne.
- Pri uskladnení hojdacej siete odstráňte všetky upevňovacie prvky a uchovávajte ich mimo dosahu detí.
- Nebezpečenstvo uškrtenia - uvoľnené upínacie popruhy môžu spôsobiť uškrtenie.
- Ak sú časti poškodené alebo stratené, hojdaciu sieť nepoužívajte.
- Minimálna vzdialenosť od spodnej časti hojdacej siete k zemi nesmie byť menšia ako 20 cm, keď je hojdacia sieť zaťažená.
- Nepripájajte dva alebo viac pásov k sebe. Nie sú na to určené a mohli by viesť k vážnemu zraneniu.
- Hojdacia sieť nie je hojdacie zariadenie.
- Maximálne celkové zaťaženie: 150 kg.

2. Kontrola a údržba

Na zaistenie bezpečnosti používateľov výrobku je potrebné vykonať bezpečnostné kontroly a dodržiavať pokyny na údržbu uvedené nižšie. Ak sa nebudú vykonávať pravidelne, výrobok by sa mohol stať nebezpečným.

- Utrite mäkkou handričkou a vlažnou vodou. V prípade potreby použite neutrálne mydlo.
- Chybné diely vymeňte podľa pokynov výrobcu.
- Všetky opotrebované alebo vymenené diely sa musia zlikvidovať podľa miestnych predpisov. Venujte pozornosť životnému prostrediu.

Pred každým použitím
- Kontrola stavu
- Skontrolujte opotrebenie a v prípade potreby vymeňte
- Skontrolujte popruhy, karabínové háčiky, švy a samotnú látku, či nevykazujú známky opotrebovania alebo zmeny spôsobené vplyvmi počasia.

3. Záruka

- Nevhodné používanie alebo chybné použitie výrobku je výslovne zakázané a zbavuje výrobcu akejkoľvek zodpovednosti. Úpravy pôvodného výrobku vykonané zákazníkom (napríklad pridanie príslušenstva) sa musia vykonať podľa pokynov výrobcu.
- Majiteľ tohto výrobku BERG má na tento výrobok nasledujúcu záruku:
- Na výrobok sa vzťahuje záruka 3 roky od dátumu nákupu.
- Záruka sa nevzťahuje na časti, ktoré podliehajú opotrebovaniu (napríklad laná), poveternostným vplyvom (napríklad hrdza a zmena farby) a na vnútornú penu.
- Na stránke www.BERG.com nájdete rozsiahle záručné podmienky.

SLOVENŠČINA

1. Opozorila

- POMEMBNO - Pred prvo uporabo preberite navodila in jih shranite za poznejšo uporabo!
- Za splošna varnostna navodila te dodatne opreme v kombinaciji z ogrodjem BERG PlayBase glejte poglavje "Navodila za uporabnika" v priročniku za ogrodje PlayBase.
- Ta dodatna oprema je primerna samo za montažo na ogrodje BERG PlayBase. Vedno preberite priročnik za ogrodje PlayBase skupaj s tem priročnikom.
- Otroka ne puščajte brez nadzora. To ni igrača.
- Sestaviti mora odrasla oseba.
- Potreben je nadzor odrasle osebe.
- Ni primerno za otroke, mlajše od 36 mesecev.
- Samo za domačo uporabo.
- Svetujemo, da ta izdelek v primeru dežja in pozimi odstranite in shranite, saj se material hitro obrabi, v njem pa se lahko pojavijo glivice.
- Pri shranjevanju viseče mreže odstranite vse pritrdilne elemente in jih hranite izven dosega otrok.
- Nevarnost zadavitve - ohlapne pritrdilni trakovi lahko povzročijo davljenje.
- Če so deli poškodovani ali izgubljeni, viseče mreže ne uporabljajte.
- Najmanjša višina od dna viseče mreže do tal ne sme biti manjša od 20 cm, ko je viseča mreža obremenjena.
- Ne pritrjujte dveh ali več trakov skupaj. Trakovi niso zasnovani za to uporabo in lahko povzročijo hude poškodbe.
- Viseča mreža ni naprava za guganje.
- Največja skupna obremenitev je: 150 kg.

2. Pregledovanje in vzdrževanje

Da bi zagotovili varnost uporabnikov izdelka, je treba opravljati varnostne preglede izdelka in upoštevati navodila za vzdrževanje, navedena v nadaljevanju. Če se ne izvajajo redno, lahko izdelek postane nevaren.

- Očistite z mehko krpo in mlačno vodo. Po potrebi uporabite nevtralno milo.
- Okvarjene dele zamenjajte v skladu z navodili

proizvajalca.
- Vse obrabljene ali zamenjane dele je treba odstraniti v skladu z lokalnimi smernicami. Bodite pozorni na varovanje okolja.

Pred vsako uporabo
- Preverite stanje
- Preverite njihovo obrabo in jih po potrebi zamenjajte
- Preverite pasove, karabinske kljuke, šive in samo tkanino, ali so vidni znaki obrabe ali spremembe zaradi vplivov vremena.

3. Garancija

- Neprimerna uporaba ali nepravilna uporaba izdelka je izrecno prepovedana in razbremenjuje proizvajalca vsakršne odgovornosti. Spremembe originalnega izdelka, ki jih naredi kupec (na primer dodajanje dodatne opreme), je treba izvesti v skladu z navodili proizvajalca.
- Lastnik tega izdelka BERG ima naslednjo garancijo za ta izdelek:
- Izdelek ima 3-letno garancijo od datuma nakupa.
- Garancija ne velja za dele, ki so podvrženi obrabi (kot so vrvi), vremenskim vplivom (na primer rja in razbarvanje), in dele iz pene v notranjosti.
- Za podrobne garancijske pogoje obiščite spletno stran www.BERG.com.

www.berg.com

BT25-06332 | Rev: 0

PLACE BATCH NUMBER STICKER HERE